



Macchina per Pop Corn

OFP - 901

MANUALE D'USO



European Quality Standard

L'uso di apparecchi elettrici comporta il rispetto di alcune regole fondamentali per prevenire rischi di scariche elettriche

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI

- Non toccare le superfici calde dell'apparecchio
- Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, evitare il contatto del prodotto con acqua o altri liquidi
- E' necessaria la supervisione di un adulto quando l'apparecchio è usato alla presenza di un bambino
- Scollegare il cavo di alimentazione quando l'apparecchio non è in uso o quando si deve procedere con la pulizia
- Aspettare che l'apparecchio si raffreddi prima di eseguire qualsiasi intervento
- L'uso di accessori non raccomandati dal produttore potrebbe causare danni
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico
- Porre sempre l'apparecchio su una superficie piana e stabile, lontano da tende, tessuti o materiali infiammabili, e in luoghi dove ci sia adeguata ventilazione.
- Non tentare di smontare l'unità
- Controllare che il voltaggio sia lo stesso della rete elettrica.
- Porre l'apparecchio vicino ad una presa elettrica per evitare l'uso di prolunghe.
- Non pulire l'apparecchio con la retina metallica per non danneggiarlo

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale. Non utilizzarlo all'aperto (a meno che non sia contemplato un particolare tipo di uso all'aperto nel rispetto di specifiche condizioni). Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina.

- Disattivare l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla relativa presa (si raccomanda di afferrare il connettore e non il cavo quando si effettua questa operazione) allorché non si utilizza l'apparecchio, oppure nel caso in cui lo si debba pulire o si siano manifestate anomalie.

- Non mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza. Spegnere sempre l'apparecchio, se si desidera uscire dalla stanza. Estrarre la spina dalla presa.

Allo scopo di proteggere i bambini contro i pericoli che possono derivare dagli apparecchi elettrici, accertarsi che non vi siano cavi pendenti e che i bambini non possano accedere in alcun modo all'apparecchio stesso.

- Controllare periodicamente l'apparecchio per verificare che non vi siano danni. Non mettere in funzione l'apparecchio nel caso in cui sia guasto.

- Non tentare di riparare l'apparecchio, bensì rivolgersi a un tecnico autorizzato. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, si raccomanda di contattare il costruttore, il nostro servizio di assistenza tecnica o un tecnico ugualmente qualificato per la sostituzione del cavo di alimentazione difettoso con un cavo equivalente.

- Utilizzare esclusivamente accessori originali.

- Rispettare le seguenti "Speciali norme di sicurezza".

Per sicurezza tenere l'imballaggio (sacchetto di plastica, scatola, polistirolo, etc.) fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE!

Non lasciar giocare i bambini con la pellicola. Pericolo di soffocamento!

• Per proteggere i bambini piccoli o le persone con abilità ridotte dai pericoli delle apparecchiature elettriche, fate in modo che questo apparecchio venga impiegato solo sotto sorveglianza. Questo apparecchio non è un giocattolo. Non lasciate che i bambini piccoli lo usino per giocare.

• Le superfici di cottura ed il coperchio diventano caldi (pericolo di scottature!). Toccare solo il manico.

• Porre l'apparecchio su una superficie resistente al calore.

• Particolare attenzione deve essere posta quando si rimuovono i pop corn dopo la cottura:

Tenere lontana la macchina per evitare che residui di olio o i vapori possano causare ustioni

DESCRIZIONE DELLE PARTI



1. Interruttore
2. Maniglie
3. Dosatore dei semi
4. Buco della superficie superiore

E' necessario lavare ed asciugare la Macchina prima di usarla per la prima volta.

ISTRUZIONI PER L'USO

Posizionare la Macchina per Pop Corn su una superficie piana e asciutta. Evitare il contatto tra il cavo di alimentazione e l'acqua.

PREPARAZIONE DEI POP CORN

- 1) Riempire il contenitore dei semi esattamente fino all'orlo (non superare la dose indicata né usare una dose inferiore.
- 2) Lasciar cadere i semi nel buco sulla superficie superiore dell' apparecchio.
- 3) Posizionare un contenitore o un piatto sotto l'apertura anteriore della macchina, per contenere i pop corn una volta pronti. Scegliere un contenitore della dimensione adatta.
- 4) Collegare la presa elettrica della Macchina. Accendere la macchina premendo l'interruttore. Non muovere la Macchina mentre è in funzione. I pop corn saranno pronti in 4-6 minuti (dipende dalla quantità di semi di mais). A fine cottura, spegnere la macchina e scollegarla dalla presa elettrica.
- 5) I pop corn sono ora pronti per essere serviti. Se si desidera, si può condirli con:
 - Con sale e pepe
 - Con burro o margherina
 - Con caramello
 - Con salse
- 6) La macchina impiegherà circa 15 minuti per raffreddarsi. Per evitare che si surriscalda occorre evitare un uso prolungato.

ATTENZIONE: non mettere mai olio all'interno della macchina

PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione: prima di fare qualsiasi pulizia scollegare la spina e attendere che l'apparecchio si raffreddi.

- Pulire le parti esterne con un panno morbido

- **Non immergere in acqua o in altri liquidi**
- Pulire le piastre con un panno umido e detergente delicato. Asciugarle bene prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio.

PULIZIA DEL COPERCHIO

Pulire il coperchio con acqua calda e sapone. Sciacquare accuratamente e asciugare. Non utilizzare spugnette abrasive, per evitare che la Macchina si graffi.

PULIZIA DEL CORPO DELL'APPARECCHIO

Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare spugnette abrasive, per evitare che la Macchina si graffi.

NON LAVARE IN LAVASTOVIGLIE

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 230V~ 50Hz Potenza: 1100W

Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - 2002/95/CE (direttiva RoHS) RoHS - Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il **prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/EC.**

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art.50 e seguenti D.Lgs n.22/1997



CONDIZIONI DI GARANZIA

GRAZIANO S.A.S. garantisce l'apparecchio, destinato ad uso domestico, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Sono completamente gratuite quelle riparazioni che verranno effettuate presso i laboratori dei nostri Centri Assistenza Tecnica Autorizzati, purché gli apparecchi vengano ad essi direttamente trasportati o inviati in porto franco. L'azienda può altresì decidere - laddove se ne verifichino i presupposti - di sostituire l'apparecchio. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute - manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda - per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni - errato collegamento alla rete di alimentazione - riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente all'azienda.

IMPORTANTE

Perché l'apparecchio sia coperto da garanzia è indispensabile che il certificato in basso sia compilato tutte le sue parti con particolare attenzione alla data di acquisto, al timbro del rivenditore e completo dello scontrino di acquisto. **ATTENZIONE** - Le spese di trasporto ed i rischi ad esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. E' necessario consegnare il certificato di garanzia unitamente al prodotto all'atto della richiesta della riparazione o sostituzione. Per qualsiasi problema di funzionamento rivolgersi a: GRAZIANO SAS, c.da Pennino, Rossano (Cs).

CERTIFICATO DI GARANZIA GRAZIANO MACCHINA PER POPCORN OFF - 901

Da conservare con il prodotto

Sig.

Indirizzo.....

Città.....

Nazione.....

Telefono.....

Timbro Rivenditore

Data di Acquisto (allegare scontrino)